

Přehled LÄGLER®- kartáčovací talíře TRIO

Výrobek	Obrázek	Č. výrobku	Technická data						Oblast použití
			ø talíře	Materiál nosného talíře	Materiál kartáče	ø kartáčů	výška kartáče	Počet kartáčových řad	
nylonový kartáč		900.02.60.100	200 mm	Polypropylen	abrasivní nylonové vlákno, hrubost zrna 80	1,27 mm	20 mm	4	ke strukturování a renovaci dřevěných podlah z měkkých dřevin
mosazný kartáč		900.02.70.100	200 mm	Polypropylen	vlnitý mosazný drát	0,3 mm	20 mm	4	ke strukturování a renovaci dřevěných podlah z tvrdých dřevin
kartáč z ušlechtilé oceli		900.02.80.100	200 mm	Polypropylen	vlnitý drát z ušlechtilé oceli	0,2 mm	20 mm	4	ke strukturování a renovaci dřevěných podlah z tvrdých dřevin (výraznější struktura než v případě použití mosazného kartáče)

Oblast použití

U druhů dřevin s výraznějším fládrováním se pomocí kartáčů výrazně zesílí efekt strukturování. Při kartáčování jsou měkčí části dřeva (rané dřevo) vykartáčovány a zůstává tvrdé dřevo (pozdní dřevo). Tím vzniká rustikální charakter dřeva.

Tento přehled slouží pouze jako pomocné vodítko při výběru vhodného typu kartáče. Výše popsaný pracovní postup není platný všeobecně. Vždy při výběru a použití kartáčových talířů je bezpodmínečně nutné tyto přizpůsobit individuálním vlastnostem podlahy. Na konečný výsledek může mít vliv i vlhkost vzduchu.



Výhody kartáčovacích talířů LÄGLER

- strukturování prováděné pouze v jednom pracovním kroku
- vhodné i pro vzory pokládky dřevěných parket s různým směrem vláken (např. mozaikové parkety nebo dřevěnou dlažbu)
- možnost kartáčování těsně podél okrajů stěn
- efektivní odsávání
- rychlá a snadná výměna brusných talířů za kartáčovací talíře
- pro strukturování nově položených dřevěných podlah i pro renovace

Příklad pracovního postupu*

- Broušení brusnou TRIO (s přídatným závažím)**
 - do hrubosti 100 případně 120
 - broušení brusnou mřížkou před kartáčováním není třeba
 - vysátí podlahy
- OPCE (alternativní možnost) – navlhčení podlahy****
 - před kartáčováním navlhčit podlahu vodou (např. vytírací lasičkou), vyvarovat se tvorbě kalužinek
 - povrch nenechat zaschnout
 - POZOR! V případě podlah z měkkých dřevin se vlčení nedoporučuje!
- Kartáčování plochy brusnou TRIO (s přídatným závažím)**
 - zvolte vhodný typ kartáče
 - pouze 1. pracovní krok
 - OPCE (Alternativní možnost) – kartáčování buď příčně ke směru vláken dřeva nebo do kříže**
 - vysátí podlahy
- Navlhčení povrchu vodou**
 - např. vytírací lasičkou
 - nechat zaschnout
- Povrchová úprava**

*)Příklad na dubové rustikální dřevěné podlaze (= výrazné fládrování)

***) OPCE – alternativní možnost zesilující efekt strukturování

